

Instrucciones para la aplicación de Papel para transfers

para impresoras a base de inyección de tinta

e info@stahlsinternational.com w StahlsInternational.com



t (001) 586.772.5551 f (001) 586.772.6237

Inktra™



HAGA SU DISEÑO

Usando su software de gráficos, haga su diseño y mándelo a la impresora de inyección de tinta. El lado blanquizo es el adhesivo/ que puede imprimir y el lado azul, no se puede imprimir.

NOTA: Stahls' no recomienda cortar el papel del tamaño 11" x 17" (28cm x 43cm) a la mitad antes de imprimirlo. No se olvide hacer imagen de espejo antes de mandarlo a la impresora.



RECORTE EL TRANSFER

Asegúrese de recortar el exceso de papel alrededor del transfer antes de estamparlo. Deje ¼" (0.5 cm) de marco alrededor del diseño.

NOTA: Para obtener mejores resultados, espere entre 15 minutos a 1 hora antes de estampar el diseño impreso.



PRECALIENTE Y COLOQUE

Es importante que precaliente la prenda antes de la aplicación. Estampe durante 5 a 10 segundos para deshacerse de la humedad, tratamientos químicos y arrugas del área de impresión.

COLOQUE

el transfer recortado sobre la prenda con el papel para transfers Inktra™ de Stahls' con el lado de la imagen boca abajo.



ESTAMPE

Usando su máquina de estampado:

Tiempo: 14-16 segundos, pele caliente

Temperatura: 350°F-360°F (175°C-182°C)

Presión: media

(#5 o #6 basándose en las máquinas Hotronix®)

TELAS QUE SE RECOMIENDAN

Mezclas de poli/algodón
100% poliéster
Vellón de lana
100% algodón
Tejidos de poliéster

Le recomendamos que todos los materiales sean blancos o de color claro. Debido a la combinación de telas, tejidos, y tintas que se usan en la industria textil, se recomienda que realice pruebas. Stahls' recomienda y ofrece muestras de nuestros materiales y vinilos para impresión para que los pruebe.

IMPRESORAS QUE SE RECOMIENDAN

Cualquier impresora a base de inyección de tinta Bubble Jet. Úselo con tintas de equipo original directo del fabricante. NO se recomienda que lo use con tintas genéricas o cartuchos de repuesto.

INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO DE SUS PRENDAS

La primera vez que lave su prenda, hágalo por separado. Voltee la prenda al revés. Lave a máquina con agua tibia o fría y detergente suave. Para obtener mejores resultados, seque en tendedero o a temperatura baja en secadora. No use cloro. No lleve a la tintorería. No planche directamente sobre el transfer.

NOTA IMPORTANTE

Puede suceder que la prenda se despinte ligeramente con determinadas impresoras. Si al seguir las instrucciones adecuadamente todavía se despinta la prenda, simplemente vuélvala a lavar siguiendo las instrucciones de cuidado recomendadas.

ALMACENAMIENTO

Siempre mantenga el papel en una superficie plana, en un área fresca y seca dentro de su envoltura de plástico para que no esté expuesto a la humedad.

Toda la información técnica y recomendaciones están basadas en pruebas que consideramos confiables. Sin embargo, no podemos garantizar el desempeño en condiciones fuera del control del fabricante. Antes de usar, determine el propósito para el que va a usar el producto. El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades en relación al uso de este producto. La obligación del fabricante o vendedor es reemplazar la cantidad de producto que resulte defectuoso.

CAD-CUT, Poly Twill de presión sensitiva, & Hotronix son marcas registradas de GroupeSTAHL con una o más patentes pendientes. Stahls' Internacional 2011 Todos los derechos internacionales reservados.

Resolución de problemas

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
El papel se enrosca antes de usarlo.	<ol style="list-style-type: none"> 1. El papel no se almacenó adecuadamente. 2. Cortó el tamaño 11"x17" a la mitad y lo mandó a la impresora. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. El papel se debe almacenar en una superficie plana, en un lugar fresco y seco. Enróllelo del lado opuesto hasta que quede plano. 2. Stahls' no recomienda que corte el tamaño 11"x17" a la mitad antes de imprimirlo. Para economizar, use el tamaño 8.5"x11"
El papel se atora en la impresora.	<ol style="list-style-type: none"> 1. El papel está enroscado debido a que no lo almacenó correctamente. 2. Cortó el tamaño 11"x17" y lo trató de mandar a imprimir. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Debe almacenar el papel en una superficie plana, en un lugar fresco y seco. Enrolle el papel del lado opuesto hasta que quede plano 2. Stahls' no recomienda que corte el tamaño 11"x17" a la mitad antes de imprimirlo
Se dificulta pelar el transfer/ o el papel se queda pegado al transfer.	<ol style="list-style-type: none"> 1. La temperatura que usó fue muy baja o el tiempo de aplicación muy corto. 2. Esperó demasiado para pelar el transfer/ el transfer se enfrió. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifique la hoja técnica sobre procedimientos de aplicación. Cheque que su máquina tenga la temperatura exacta. Aumente la temperatura en incrementos de 10 grados hasta obtener los resultados deseados. ESTE PRODUCTO NO SE DEBE ESTAMPAR USANDO PLANCHAS CASERAS 2. Cubra el transfer con papel kraft y vuelva a estampar durante 10 segundos. Pele el papel inmediatamente.
El transfer no se estampó a la prenda de manera uniforme/ algo de tinta se quedó en el papel después de pelarlo.	<ol style="list-style-type: none"> 1. No se aplicó correctamente. 2. Esperó demasiado para pelar el transfer. 3. La prenda tiene tejidos muy sueltos. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifique la hoja técnica sobre procedimientos de aplicación. Cheque que su máquina tenga la temperatura exacta. Aumente la temperatura en incrementos de 10 grados hasta obtener los resultados deseados. ESTE PRODUCTO NO SE DEBE ESTAMPAR USANDO PLANCHAS CASERAS 2. Debe pelarlo inmediatamente cuando esté bien caliente 3. Para obtener mejores resultados, elija prendas con tejidos cerrados
<p>El transfer se despinta a la primera lavada.</p> <p>El transfer se aclaró con la primera lavada.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lo lavó de manera incorrecta. 2. No lo aplicó correctamente. <p>NOTA IMPORTANTE:</p> <p>Puede suceder que la prenda se despinte ligeramente con determinadas impresoras. Si al seguir las instrucciones adecuadamente todavía se despinta la prenda, simplemente vuélvala a lavar siguiendo las instrucciones de cuidado recomendadas.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revise la hoja técnica para obtener instrucciones de lavado y cuidado de sus prendas. Lave a máquina usando agua tibia o fría y detergente suave. Voltee la prenda al revés. Seque a temperatura baja. NO USE CLORO/O BLANQUEADORES. No lleve a la tintorería. No planche directamente sobre el transfer. 2. Verifique la hoja técnica sobre procedimientos de aplicación. Cheque que su máquina tenga la temperatura exacta. Aumente la temperatura en incrementos de 10 grados hasta obtener los resultados deseados. ESTE PRODUCTO NO SE DEBE ESTAMPAR USANDO PLANCHAS CASERAS 3. El papel Inktra se debe usar únicamente con tintas del equipo original directo del fabricante. Los cartuchos de repuesto y las tintas genéricas no se recomiendan.
El transfer se cuarteo/ se pela.	<ol style="list-style-type: none"> 1. No se aplicó correctamente 2. La temperatura de la secadora estaba muy alta <p>NOTA: Es natural que el transfer sufra pequeñas cuarteaduras, especialmente si se trata de prendas con tejidos o elásticas.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revise las instrucciones de aplicación y la hoja técnica. Cheque la exactitud de su máquina estampadora. ESTE PRODUCTO NO SE DEBE ESTAMPAR CON PLANCHAS CASERAS. 2. Revise la hoja técnica para obtener instrucciones de lavado.

Toda la información técnica y recomendaciones están basadas en pruebas que consideramos confiables. Sin embargo, no podemos garantizar el desempeño en condiciones fuera del control del fabricante. Antes de usar, determine el propósito para el que va a usar el producto. El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades en relación al uso de este producto. La obligación del fabricante o vendedor es reemplazar la cantidad de producto que resulte defectuoso.

CAD-CUT, Poly Twill de presión sensitiva, & Hotronix son marcas registradas de GroupeSTAHL con una o más patentes pendientes. Stahls' Internacional 2011 Todos los derechos internacionales reservados.